

**UPUTSTVO ZA MONTAŽU**

- Odaberite lokaciju koja će primati što je moguće više sunčeve svetlosti za vaš solarni tuš.
- Pričvrstite glavu tuša (D) sa zaptivačem (G) na produžnu cev (E). Pričvrstite produžnu cev (E) h zaptivka (F) u gornji navoj tela (A). Podesite ove delove samo rukama. Ne koristite ključ.
- Montirajte kućište (A) na betonsku ploču ili drvenu podlogu sa četiri vijka, podloške i matice (C). Preporučujemo upotrebu ključa.
- Pričvrstite priključak creva (B) sa zaptivačem (I) u donji navoj kućišta (A). Spojite creva u priključak za crevo (B)

POČETNO PODEŠAVANJE SOLARNOG TUŠA

- Otvorite ručicu i okrećite je u položaj „vruće“. Ovo osigurava da se u crevima ne zarobe vazdušni džepovi tokom punjenja vodom.
- Pričvrstite svoje baštensko crevo na priključak za crevo (B). Uključite vodu da napunite solarni tuš. Punjenje solarnog tuša potrajaće nekoliko minuta.
- Kada voda krene da teče iz glave tuša (D), vratiči ručicu u prvobitni položaj (isključiti tuš). Sada solarni tuš počinje da zagreva vodu.
- Zavisno od dostupne sunčeve svetlosti i spoljne temperature, solarnom tušu će trebati oko dva sata da potpuno zagreje vodu.
- Temperatura vode u solarnom tušu može da dostigne i do 60 stepeni tokom jakog sunca.

UPOZORENJE: Da biste izbegli opeketine, obratite pažnju da pre upotrebe solarnog tuša okrećete ručicu u položaj „hladne“ vode. Zatim podešite željenu temperaturu.

DEMONTAŽA U ZIMSKOM PERIODU

- Isključite i odvojite baštensko crevo.
- Otvorite ručicu i okrećite je u položaj „vruće“ kako biste omogućili ispuštanje vode iz creva i solarnog tuša (ovo traje oko 8-10 minuta). Ne isključujte niti okrećite ručicu tokom ispuštanja vode, u suprotnom će voda prestati da curi.
- Prekinite vezu creva. Sada voda može iscuriti iz solarnog tuša.
- Očistite i osušite sve delove solarnog tuša.
- Skladištitte sve delove solarnog tuša u zatvorenom i suvom mestu tokom zimske sezone kako biste izbegli smrzavanje.

PAŽNJA

- Ne koristite so ili druge metode protiv smrzavanja.
- Preporučeni pritisak vode: maksimalno 3,5 bara. U svim okolnostima, solarnim tušem treba upravljati dodatna pumpa ili lokalni vodovod.
- Zagrevanjem vode dolazi do širenja vode. Ovo dovodi do minimalnog curenja vode iz glave tuša.
- Prilikom prve upotrebe tuša pustite vodu da istekne nekoliko minuta i očistite unutrašnje delove tuša tekućom vodom, kako biste se rešili mirisa plastike ili ulja.